



th
تکنو هاوس
انتخاب شما هوشمندانه است

دفترچه راهنما

جاروبرقی

Model | VC26-Top-T886

 021 57443

 www.technohouseco.com

 info@technohouseco.com

لطفا قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما استفاده آن را به دقت مطالعه فرموده و برای مراجعه های بعدی حفظ نمایید.

◆ درباره تکنوهاوس

تکنوهاوس یک برند بین‌المللی در صنعت لوازم خانه و آشپزخانه است که محصولات خود را با بالاترین استانداردهای بین‌المللی و با بهره‌گیری از بهترین تکنولوژی‌های تولید و کنترل کیفیت، ارائه می‌دهد.

ما در تکنوهاوس معتقدیم که زندگی و کار همراه با پایداری به ارزشهایمان دلیل اصلی داشتن یک کسب و کار بزرگ و یک برند موفق جهانی است. تمام تلاش ما این است که تا زندگی را برای مشتریانمان در درون خانه‌ها با بکار بردن تکنولوژی و نوآوری بهبود بخشیم.

ما همواره سعی می‌کنیم که تجربه رضایتمندی حداکثری و حس اطمینان کامل از خرید برای مشتریانمان با ارائه کالاهای با کیفیت، نوآورانه و ارزنده همراه با خدمات پس از فروش پیشرو بدست آید.

فهرست مطالب

- ۱- نکات ایمنی..... ۲
- ۱-۱- دستورالعمل استفاده..... ۲
- ۱-۲- اخطارهای مسلم..... ۲
- ۱-۳- بچه ها..... ۲
- ۱-۴- استفاده مناسب..... ۲
- ۱-۵- اتصال برق..... ۳
- ۱-۶- اگر دستگاه نقص داشته باشد..... ۳

- ۲- باز کردن و سرهم کردن دستگاه..... ۳
- ۲-۱- باز کردن..... ۳
- ۲-۲- سرهم کردن..... ۳
- ۲-۳- استفاده از دیگر متعلقات و لوازم..... ۴

- ۳- عملکرد..... ۴
- ۳-۱- جارو کردن..... ۴
- ۳-۲- تنظیمات قدرت مکش دستگاه..... ۵
- ۳-۳- خاموش کردن و جمع کردن سیم برق..... ۵
- ۳-۴- انتقال و جابجایی..... ۶

- ۴- نگهداری..... ۶
- ۴-۱- عوض کردن کیسه گرد و غبار..... ۶
- ۴-۲- عوض کردن فیلترها..... ۶
- ۴-۳- عوض کردن فیلتر خروجی..... ۷
- ۴-۴- عوض کردن فیلتر محافظتی موتور..... ۷
- ۴-۵- تمیز کردن دستگاه..... ۷

- ۵- عیب یابی..... ۸

۱- نکات ایمنی

۱-۱- دستورالعمل استفاده

این دستورالعمل را قبل از استفاده دستگاه به دقت بخوانید و برای استفاده بعدی نزد خود نگه دارید. تخطی از روش استفاده این دستورالعمل می تواند به آسیب دستگاه منتهی شود. ما به هیچ عنوان مسئول آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست از دستگاه نمی باشیم.

۱-۲- اخطارهای مسلم

اخطارها برای ایمنی شما مشخص شده اند. برای اجتناب از خطرات احتمالی همیشه به این اخطارها توجه کنید.

⚠ نشان دهنده خطر فراوان و احتمال جراحت و مصدومیت.

⚠ نشان دهنده خطر احتمالی برای دستگاه و دیگر اشیای باشد.

۱-۳- بچه ها ⚠

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

هرگز دستگاه را بدون نظارت رها نکنید، بخصوص در زمان استفاده بچه ها یا افرادی که دچار مشکلات فیزیکی می باشند. در زمان استفاده بچه ها و یا افرادی که دارای ناتواناییهای مغزی و یا فیزیکی هستند و یا تجربه کار با دستگاه را ندارند، بسیار مهم است که فردی مسئول بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. دستگاه را دور از دسترس این افراد قرار دهید. موارد به کار رفته جهت بسته بندی وسیله بازی نمی باشد و خطر ایجاد خفگی در آنها وجود دارد.

۱-۴- استفاده مناسب ⚠

از جارو برقی برای تمیز کردن سطوح سفت، پرده، قالیچه و موکت استفاده کنید. این دستگاه به منظور مصرف خانگی تهیه گردیده و مناسب مصارف تجاری نمی باشد. همچنین جهت استفاده در موارد دیگر خودداری کنید.

در هنگام استفاده از جارو برقی به موارد زیر توجه کنید:

هنگام استفاده از جارو برقی مراقب مو، انگشتان و سایر اعضای بدن باشید که به داخل دستگاه کشیده نشوند، زیرا ممکن است موجب آسیب دیدگی شود.

هنگام استفاده از جارو برقی مراقب تکه های لباس (نظیر جوراب، بند کفش و ...) باشید که به داخل دستگاه کشیده نشوند، زیرا ممکن است موجب آسیب دیدگی شود.

هنگام استفاده از جارو برقی آب و دیگرمایعات، به خصوص رطوبت ناشی از مواد تمیزکننده فرش توسط دستگاه مکیده نشوند؛ زیرا رطوبت در داخل دستگاه باعث کوتاه شدن عمر دستگاه می گردد.

غبار جوهر (برای پرینترهای لیزری و دستگاه کپی و ...) توسط دستگاه مکیده نشود زیرا خطر آتش سوزی و انفجار دارد.

خاکستر داغ، سیگار و یا کبریت روشن توسط دستگاه مکیده نشوند زیرا می توانند موجب آتش سوزی شوند.

اشیاء تیز مثل خرده شیشه، ناخن و ... توسط دستگاه مکیده نشوند زیرا می توانند باعث خرابی فیلتر شوند. پلاستر، سیمان، غبار ناشی از مته کاری، لوازم آرایش و ... توسط دستگاه مکیده نشوند زیرا ممکن است باعث مسدود شدن فیلتر و آسیب به دستگاه شوند.

استفاده از دستگاه نزدیک مواد اشتعال زا و منفجره خطر انفجار و یا آتش سوزی به همراه دارد.

چسبیدن اشیاء چسبنده به ورودی دستگاه باعث گرم شدن دستگاه می گردد و برای دستگاه مناسب نمی باشد.

۵-۱- اتصال برق

در دستگاه جریان برق جاری است و این به آن معنا است که همیشه خطر شوک الکتریکی وجود دارد لذا به دقت به توصیه های ذیل عمل کنید:

هرگز دو شاخه دستگاه را با دست خیس لمس نکنید.

اگر خواستید دستگاه را از برق خارج کنید همیشه دستگاه را مستقیماً از دو شاخه گرفته و بکشید و هرگز با کشیدن سیم دستگاه آنرا از پریز خارج نکنید زیرا ممکن است موجب پاره شدن سیم گردد.

مراقب باشید که سیم برق دستگاه خمیده و بیخ خورده و تحت فشار نباشد و همچنین از روی سطح داغ عبور نکرده باشد و یا روی سطح داغ نباشد.

در صورتی که نیاز به استفاده از سیم رابط می باشد، دقت کنید که استانداردهای مورد نیاز دستگاه را دارا باشد.

هرگز دستگاه را در آب و یا دیگر مایعات فرو نکنید.

مراقب باشید ولتاژ مصرفی و ولتاژ اصلی دستگاه مطابقت داشته باشد که در غیر این صورت می تواند باعث تخریب دستگاه گردد.

اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده باشد به منظور جلوگیری از آسیب می بایست توسط تولید کننده یا خدمات مشتریان و یا فرد وارد به این امور تعمیر گردد.

۶-۱- اگر دستگاه نقص داشته باشد

⚠ هرگز از دستگاه معیوب و یا دستگاهی با سیم برق خراب استفاده نکنید، در این حالت احتمال صدمه و آسیب وجود دارد

۲- باز کردن و سر هم کردن

۱-۲- باز کردن

دستگاه و همه متعلقاتش را از بسته بندی خارج کنید.

⚠ برای اجتناب از آسیب رسیدن به دستگاه همیشه آن را در بسته بندی اصلی انتقال دهید. اگر در زمان جابجایی و انتقال، دستگاه مشکلی یافت با فروشنده تماس بگیرید.

۲-۲- سر هم کردن

فقط زمانی دستگاه را سر هم کنید که به برق متصل نباشد چرا که ممکن است ناگهان دستگاه روشن شود.

لوله مکند را به داخل دهانه ورودی جارو وارد کرده تا زمانی که با صدای کلیک جا بیفتد (عکس ۱)

دسته (عکس ۲/۱) را به انتهای بالایی لوله تلسکوپی وصل کنید. (عکس ۲/۲)

برس سری زمین (عکس ۲/۳) را به انتهای پایینی لوله تلسکوپی وصل کنید. (عکس ۲/۴)

طول لوله تلسکوپی را تنظیم کنید چفت رها کننده را به پایین فشار دهید (عکس ۳) و بعد لوله تلسکوپی را بکشید تا طویل شود. طول آن بستگی به میل شما دارد.

اکنون جاروبرقی برای استفاده آماده است.



عکس ۱



عکس ۲

عکس ۳

۳-۲- استفاده از دیگر متعلقات و لوازم

در کنار نازل زمینی که اضافه کرده اید شما می توانید عملکرد جارو برقی تان را با نازل های دیگر افزایش دهید.

برس شانه ای و نازل شکاف در پک متعلقات می باشند. شما میتوانید در زمانی که از آنها استفاده نمی کنید آنها را در پک مخصوص قرار دهید. (عکس ۴)

برس شانه ای (عکس ۵/۲): برای پاک کردن گرد و غبار از سطوح اجسام ظریف مثل میز استفاده میشود. نازل شکاف و درز (عکس ۵/۱): از این نازل برای پاک کردن غبار از درزها و شکافها که دسترسی به آنها سخت می باشد استفاده میکنند.



عکس ۴



عکس ۵/۱



عکس ۵/۲

⚠ نازل هارا زمانی به جارو اضافه کنید که به برق متصل نباشد زیرا ممکن است به صورت تصادفی روشن شود. روش وصل کردن نازلها به صورت زیر می باشد:
 جارو در حالت خاموش باشد و دو شاخه را از پریز خارج کنید.
 نازل ضمیمه را از لوله تلسکوپی بیرون بکشید.
 ⚠ استفاده از جارو بدون نازلها احتمال مکیدن تصادفی اشیاء را به داخل جارو برقی افزایش می دهد.

۳- عملکرد

۳-۱- جارو کردن

⚠ قبل از استفاده از دستگاه، جارو و سیم برق را بررسی کنید. استفاده از دستگاه آسیب دیده خطرناک می باشد.

⚠ دستگاه را با تمامی فیلترها و در جای خشک و سالم استفاده نمایید. مطمئن شوید که دهانه جارو مسدود نشده باشد، در غیر اینصورت دستگاه آسیب می بیند. جارو برقی شما برای جلوگیری از گرم شدن به یک

کلید ایمنی مجهز میباشد که به صورت اتوماتیک اگر موتور گرم شود جریان برق را قطع میکند. در این هنگام جارو را خاموش کرده و از برق خارج کنید، حدود ۴۵ دقیقه برای خنک شدن دستگاه صبر کنید و بعد می توانید از دستگاه استفاده کنید.



⚠ اگر نشانگر زرد روی سیم برق مشخص شد، توسط دکمه جمع کننده سیم برق را تا نشان سبز رنگ روی آن جمع کنید. در غیر اینصورت سیم ممکن است قطع شود و خطر شوک الکتریکی به همراه دارد (عکس ۶)

جارو را با دکمه روشن / خاموش (ON/OFF) روشن کنید (عکس ۷)

عکس ۷



کلید نازل سری را مناسب با محلی که می خواهید تمیز کنید تنظیم نمایید (عکس ۸)
سطوح سخت (عکس ۸/۱): برای کاشی، موزاییک و ...

عکس ۸

موکت (عکس ۸/۲): برای موکت با کرک کوتاه و ضخیم، فالپچه و ...
هنگام کار کردن با دستگاه جهت نقل و انتقال آنرا مانند سورتبه به دنبال خود بکشید و به توصیه های گفته شده عمل کنید.



عکس ۹

به کمک دریچه فرعی (عکس ۹) قدرت مکندگی را میتوان کاهش داد همچنین از آن برای آزاد کردن اشیایی که تصادفی مکیده شده اند می توان استفاده کرد.

*دریچه فرعی در بعضی مدل ها موجود است.

۲-۳ تنظیمات قدرت مکش دستگاه



عکس ۱۰

شما می توانید تنظیمات قدرت مکندگی را مناسب با سطحی که می خواهید تمیز کنید تنظیم نمایید. میتوانید از نشانه های روی صفحه نمایش به عنوان راهنما استفاده نمایید (عکس ۱۰)

مخصوص پرده و منسوجات (کمترین مکش)

مخصوص مبل و کاناپه

مخصوص موکت و قالی های پرزدار

مخصوص فرش و موکت کمی چرک و سطوح سخت

مخصوص فرشهای خیلی کثیف و سطوح سخت با میزان کثیفی زیاد (بیشترین مکش)

برای تنظیم قدرت مورد نظر خود دکمه + یا - را چندین بار تاج کنید تا وقتی که چراغ نشانگر مورد نظر شما بر روی صفحه تاج روشن شود.



۱۰/۲ ۱۰/۱

عکس ۱۰/۲: دکمه + باعث افزایش قدرت مکندگی می شود.

عکس ۱۰/۱: دکمه - باعث کاهش قدرت مکندگی می شود.

۳-۳ خاموش کردن و جمع کردن سیم برق



۱۱/۱ ۱۱/۲

جارو را با دکمه خاموش / روشن (ON/OFF) خاموش کنید (عکس ۱۱/۱)

و دو شاخه را از برق اصلی بکشید

دو شاخه را در دست نگه دارید و سپس دکمه جمع کننده سیم را فشار دهید (عکس ۱۱/۲)
 ▲ مراقب باشید در هنگام جمع کردن سیم، ممکن است به اجسام دیگر ضربه وارد شود و یا اجسام را سرنگون کند و یا به صورت مانع در آید.

۴-۳ انتقال و جابجایی

برای جابجایی جارو برقی می توانید آنرا از دسته گرفته و جابجا کنید. اگر خواستید دستگاه را برای مدت طولانی بدون استفاده بگذارید کیسه فیلتر گرد و غبار را خارج کنید، مرتب کرده و فیلتر را تمیز کنید. همیشه دستگاه را در محل خشک و خنک نگهداری کنید.

▲ زمانی که کار با دستگاه به اتمام رسید، دستگاه را از برق خارج کنید و سیم دستگاه را جمع کنید.

▲ هرگز دستگاه را نزدیک منابع گرم کننده (حاق و رادیاتور و...) قرار ندهید. از قرار دادن دستگاه در معرض نور خورشید اجتناب کنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

۴- نگهداری

۴-۱- عوض کردن کیسه گرد و غبار



عکس ۱۲

زمانی که نشانگر پر بودن کیسه گرد و غبار رنگ قرمز را نشان دهد و یا زمانی که قدرت مکندگی کاهش یابد باید کیسه گرد و غبار را عوض کرد.

پوشش فضای گرد و غبار را با باز کردن قفل، باز کنید و بلافاصله بالا آورید. (عکس ۱۲)
 مراقب باشید زمانی که کیسه غبار را جابجا می کنید گرد و غبار و خاک بیرون نریزد.



عکس ۱۳

قسمت مشخص شده روی کیسه غبار را به داخل فشار دهید سپس کیسه غبار را به سمت بالا بکشید و از نگهدارنده کیسه غبار خارج کنید. (عکس ۱۳)

گرد و خاک را کامل از کیسه غبار و محفظه غبار خارج کنید.

کیسه غبار جدید را در نگهدارنده کیسه غبار قرار دهید.

پوشش محفظه غبار را بسته و با صدایی در محل خود جا می افتد.

ضمناً توجه داشته باشید که درب محفظه گرد و غبار بدون کیسه غبار بسته نمیشود.

۴-۲- عوض کردن فیلترها

جارو برقی شما با فیلترهای زیر مجهز شده است:



عکس ۱۴/۱

فیلتر حفاظتی موتور (عکس ۱۴/۱) در زمانی که کیسه فیلتر غبار معیوب می باشد

از آسیب رساندن اجسام بزرگ تر به موتور ممانعت می کند. برای تعویض بهتر است

هر بار که کیسه گرد و غبار تعویض میگردد فیلتر حفاظتی نیز تعویض گردد.

در غیر این صورت حداکثر هر ۲ ماه یکبار تعویض و یا حداقل شستشو گردد.



عکس ۱۴/۲

فیلتر خروجی بهداشتی (عکس ۱۴/۲) ذرات میکروسکوپی را از خروجی جریان

هوا پاک میکند. مدت زمان تعویض هر ۶ ماه یکبار می باشد.

با گذشت زمان فیلترها ممکن است مسدود شوند و باعث کاهش کیفیت عملکرد دستگاه شوند و به همین

علت باید طبق برنامه دوره ای آنها را تعویض کرد. همچنین فیلترهای معیوب می بایست تعویض گردند.

△ توجه داشته باشید این فیلترها قابل شست و شو نیستند و از فیلتر خروجی بهداشتی نمیتوان ۲ بار استفاده کرد.



عکس ۱۵

۳-۴- عوض کردن فیلتر خروجی

جارو برقی را از برق خارج کنید. دکمه درب محفظه فیلتر خروجی را فشار دهید تا درب محفظه فیلتر باز شود. فیلتر خروجی را خارج کنید (عکس ۱۵) فیلتر جدید خروجی را اضافه کنید و به آرامی درب را فشار دهید تا در نگهدارنده قرار گیرد.

ضمناً مطمئن شوید که فیلتر خروجی به درستی در محل خود قرار گرفته است در غیر این صورت هوای خروجی به صورت مناسب فیلتر نمی شود.

۴-۴- عوض کردن فیلتر محافظتی موتور

جارو برقی را از برق خارج کرده و کیسه فیلتر غبار را به صورتی که قبلاً توضیح داده شده خارج کنید و کیسه فیلتر غبار را عوض کنید. فیلتر محافظتی موتور را با آزاد کردن نگهدارنده آن خارج کنید. نگهدارنده فیلتر را به جلو کشیده و فیلتر را به سمت بالا و بیرون بکشید. (عکس ۱۶) فیلتر محافظتی موتور را از نگهدارنده فیلتر در روی سطل زباله خارج کنید. نگهدارنده فیلتر را تمیز کنید.



عکس ۱۶

اگر فیلتر حفاظتی جدید خیلی بزرگ است می توانید با قیچی آن را به اندازه فیلتر حفاظتی قبلی ببرید. فیلتر حفاظتی جدید موتور را به نگهدارنده اضافه کنید. نگهدارنده به همراه فیلتر جدید را به جایگاهش اضافه کرده و به آرامی فشار دهید تا صدای کلیک آن به گوش برسد. پوشش محفظه غبار را بسته و با شنیدن صدای کلیک از جا افتادن آن مطمئن شوید.

۵-۴- تمیز کردن دستگاه

⚠ قبل از اینکه به تمیز کردن دستگاه پردازید دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه را از برق خارج کنید و سیم دستگاه را جمع کنید.

△ برای تمیز کردن دستگاه از مواد پاک کننده و یا الکل استفاده نکنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

برای تمیز کردن دستگاه از دستمال مرطوب استفاده کنید و به آرامی دستگاه را تمیز کنید.

۵ عیب یابی

در صورت بروز اشکال در کارکرد دستگاه قبل از اینکه دستگاه را به خدمات پس از فروش منتقل نمایید آنرا چک کنید چرا که ممکن است خود بتوانید با کمک جدول زیر عیب یابی نمایید.

⚠ هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید و قبل از عیب یابی دستگاه را خاموش کرده و از برق اصلی خارج کنید.

مشکل	علت بوجود آمدن	راه حل
دستگاه روشن نمیشود	دوشاخه در پریز برق نمی باشد و یا دستگاه روشن نمی باشد	دوشاخه دستگاه را در پریز برق زده و دستگاه را روشن کنید
	پریز نمی تواند جریان برق را انتقال دهد	جاروبرقی را با یک پریز دیگر امتحان کنید تا از انتقال جریان برق مطمئن شوید
	سیم برق آسیب دیده	با خدمات پس از فروش تماس بگیرید
نتیجه تمیز کردن رضایت بخش نیست	کیسه فیلتر غبار پر است و یا مسدود میباشد	کیسه فیلتر غبار را خارج و تمیز کنید
	نازل یا لوله تلسکوپی یا مکنده مسدود شده است	مانع را بردارید اگر لازم است یک شاخه چوبی بلند برای اینکار استفاده کنید
	تنظیم قدرت دستگاه مناسب با سطح مورد نظر نیست	قدرت دستگاه را مناسب با سطح مورد نظر تنظیم کنید
	نازل مورد استفاده مناسب با سطح مورد نظر نمی باشد	نازل مناسب را متصل کنید
	فیلتر کثیف است	فیلتر مورد نظر را خارج و با فیلتر جدید جایگزین کنید
دستگاه صدای غیر عادی تولید می کند	دستگاه چیزی را مکیده که باعث مسدود شدن خروج جریان هوا می شود	شی مورد نظر را خارج کرده و در صورت نیاز از یک شاخه بلند چوبی استفاده کنید

Instruction Manual

Vacuum Cleaner

Model | VC26-Top-T886





techno house
your choice is smart

Instruction Manual

Vacuum Cleaner

Model | VC26-Top-T886

